

# CASIO חשוב לדעת!



- ◀ בגב כל שעון מצוין מס' הדגם מצד ימין, ומס' המנגנון מצד שמאל.
- ◀ לכל שעון עמידות שונה בפני חדירת מים (לפי המצוין על השעון):

- גשם ונטילת ידיים WR
- מקלחת ושחיה 50M
- צלילה עם שנורקל 100M
- נגד מים מלא 200M



- ◀ לכל שעון ספר הסבר מקורי של קסיו+ תעודת אחריות בעברית.
- ◀ **האחריות היא לשנה אחת מיום הקניה** - אין האחריות מכסה סוללה, חדירת מים לשעון שלא במסגרת הכיסוי הרשום, חבלות חיצוניות לציפוי ו/או לכפתורים, צבע חיצוני. פתיחה של השעון שלא במעבדה שלנו **מבטלת** את האחריות לשעון.
- ◀ לכל ספר הסבר יש מספר המותאם למס' המנגנון שבגב השעון.

## כיוון השעון

- ◀ \*ADJUST לחצן המאפשר כניסה למצב כיוון השעון, מתבצע ע"י לחיצה רצופה של מספר שניות (גורם להבהוב המצב המבוקש).
- ◀ \*MODE לחצן המאפשר לדלג בין המצבים בתוך השעון, ו/או במצב כיוון לדלג בין הספרות.
- ◀ \*LIGHT לחצן תאורה
- ◀ \*SHIFT/START/STOP לחצני כיוון שונים
- ◀ \*SPLIT עצירת הסטופר
- ◀ עם כיוון התאריך יש לשים לב לציון **השנה**, ולציון AM (לפני הצהריים) ו- PM (אחרי הצהריים).



ADJUST

SPLIT\*RESET

MODE

STOP\*START

