



## הוראות הפעלה לשעון מעורר PQ-30

### כיוון השעה

- 1- החלק את הלשונית ל SET TM
- 2- לחץ על HR על מנת לשנות הערך של השעה והדקות
- 3- בסיום העבר את הלשונית ל NORMAL

### כיוון השעון המעורר

- 1- החלק את הלשונית ל SET AL
- 2- לחץ על HR על מנת לשנות הערך של השעה והדקות
- 3- בסיום העבר את הלשונית ל NORMAL

### כיוון/הדלקה של השעון המעורר

(נוודניק) SNZ או ON (AL מעורר מופעל) או OFF AL (מעורר כבוי)

### שימוש במעורר

- 1- כוון את השעון המעורר והפעל אותו
- 2- כאשר השעון מגיע לשעה הייעודה (אותה כיוונת) ישמע צפצוף למשך דקה או עד אשר תלחץ על כפתור SNOOZE/LIGHT על מנת לכבות את הצילצול
- 3- אחרי שמונה דקות השעון יצפצף בשנית, אלא אם כן כיבית אותו בעזרת OFF AL

### צפיה בזמן התכנות של השעון המעורר

- 1- החלק את הלשונית ל NORM
- 2- לחץ על HR או MIN לצפיה בשעה

### שימוש בשעון המעורר

לשעון המעורר יש פונקציה של "נוודניק" - SNZ  
על מנת להפעיל את התאורה - לחץ על הכפתור LIGHT/SNOOZE