

הוראות הפעלה שעות PQ-15/DQ-750

כיוון השעה

1. החלק את הלשונית ל TM SET זה יגרום לשעה ולדקות להבהב.
2. לחץ על HOUR לשנות את הערך של השעה ולחץ על MIN לשנות את הערך של הדקות.
3. לאחר כיוון השעה, החלק את הלשונית ל NORMAL לחץ על 12/24 על מנת לשנות את הפורמט לבחירתך

כיוון התאריך

1. החלק את הלשונית ל DATE SET זה יגרום לתאריך להבהב.
2. לחץ על MONTH לשנות את הערך של החודש, לחץ על DATE לשנות את הערך של היום, לחץ על YEAR לשנות את הערך של השנה.
3. לאחר כיוון התאריך, החלק את הלשונית ל NORMAL

פעולת הטמפרטורה

נסור פנימי מודד את הטמפרטורה ומציג אותה על המסך. ניתן לשנות את הערך של הטמפרטורה בין מעלות צלסיוס לפרנהייט על ידי לחיצה כל F/C

שימוש בשעון מעורר

לשעון המעורר יש שעון "נודניק".


כיוון השעון המעורר

1. החלק את הלשונית ל AL SET, הדבר יגרום לשעון המעורר להבהב.
2. לחץ על HOUR לשנות את הערך של השעה ולחץ על MIN לשנות את הערך של הדקות.
3. לאחר כיוון השעה, החלק את הלשונית ל NORMAL


כיבוי/הפעלה של השעון המעורר

להפעלה החלק את הלשונית ל SNOOZE (SNZ) או ל AL ON, לכיבוי החלק את הלשונית ל AL OFF

שימוש בשעון מעורר רגיל

1. החלק את הלשונית ל AL ON, יופיע אינדיקטור של עיגול על הצג .
2. כאשר השעון יגיע ליעדו השעון המעורר יופעל למשך דקה עד שיפסיק או על ידי לחיצה על כפתור LIGHT/SNOOZE

שימוש בשעון מעורר נודניק

1. החלק את הלשונית ל SNOOZE, יופיע אינדיקטור של עיגול על הצג .
2. כאשר השעון יגיע ליעדו השעון המעורר יופעל למשך דקה עד שיפסיק או על ידי לחיצה על כפתור LIGHT/SNOOZE
3. כחמש דקות לאחר לחיצה על כפתור ה LIGHT/SNOOZE השעון המעורר יופעל שוב. כך במשך שלוש פעמים, אלא עם כן העברת את הלשונית ל AL OFF

צפיה בזמן הנוכחי שהשעון המעורר מכון אליו

1. החלק את הלושנית ל NORMAL
2. לחץ על HOUR MIN ביחד על מנת לצפות בשעה של השעון המעורר

בדיקת השעון המעורר

1. החלק את הלושנית ל NORMAL
2. לחץ על HOUR MIN ביחד על מנת לשמוע צפוף

תאורה

לחיצה על כפתור LIGHT/SNOOZE תאיר את המסך

