


## הוראות הפעלה לשעון מעורר PQ-10



### כיוון שעה

1. החלק את הלשונית ל TM SET
2. לחץ על HR על מנת לשנות הערך של השעה והדקות
3. בסיום העבר את הלשונית ל NORMAL

שימוש בשעון במעורר  
לשעון המעורר יש פונקציה של "נודניק"

### כיוון השעון המעורר

1. החלק את הלשונית ל AL SET
2. לחץ על HR על מנת לשנות הערך של השעה והדקות
3. בסיום העבר את הלשונית ל NORMAL

כיבוי/ הדלקה של השעון המעורר  
החלק את הלשונית ל (נודניק) SNZ או AL ON (מעורר מופעל) או AL OFF (מעורר כבוי)

### שימוש במעורר

1. כוון את השעון המעורר והפעל אותו
2. כאשר השעון מגיעה לשעה היעודה השעון יצפצף למשך דקה או עד אשר תחלץ על כפתור SNOOZE/LIGHT
3. אחרי שמונה דקות השעון יצפצף בשנית עם לא כיבית אותו AL OFF

### צפיה בזמן התכנות של השעון המעורר

1. החלק את הלשונית ל NORMAL
2. לחץ HR או MIN לצפיה בשעה

### בדיקת השעון המעורר

1. החלק את הלשונית ל ANZ או AL ON
2. החלק את הלשונית ל NORMAL
3. לחץ HR ו MIN יחדיו ותשמע צפצוף

### תאורה

לחץ על הכפתור LIGHT/SNOOZE