

כיוון שעה :


1. כאשר מחוג השניות second hand מורה על השעה 12, משוך את הכתר מפתח עד לשמיעת הנקישה השניה.
2. כוון את השעה על ידי סיבוב כתר המפתח (בכיוון השעון) , כוון את השעה לארבע-חמש דקות קדימה מהשעה הנכונה, ולאחר מכוון סובב את המחוגים לאחור לשעה הנכונה.
3. החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה.

כיוון התאריך :

1. משוך את כתר המפתח עד לשמיעת הנקישה הראשונה.
2. כוון את התאריך הרצוי ע"י סיבוב כתר המפתח.
3. החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה

שימוש במד העצר :

מד העצר מאפשר לך למדוד את הזמן החולף עד ל – 59 דקות ו 59 שניות. אין להפעיל את מד העצר כאשר כתר המפתח פתוח, הדבר עלול לשנות את השעה או התאריך.



כיוול מחוגי השעון

1. משוך את הכתר מפתח עד לשמיעת הנקישה השניה.
2. השתמש בכפתור B ובכפתור A להזזת מחוגי השעון לשעה 12.
3. החזר את כתר המפתח למקומו.