

הוראות הפעלה לשעון AE-1000 מספר מנגנון 3198/3299

היכרות


אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירוף:




הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא, לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון.




תצוגת שעה

במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור C תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי, עפ"י האיור הבא:



כיוון השעה והתאריך

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר תופיע המילה המסך יהבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור:



3. כאשר הגעת לנתון אותו אתה רוצה לכוון, לחץ על כפתור D או B לשנות את הנתון המבוקש.
4. לחץ A על מנת לצאת ממצב תכנות.

DST – שעון קיץ

שעון הקיץ מקדם את תכנות השעה בשעה אחת קדימה מהשעה הסטנדרטית. מעבר משעון סטנדרטי לשעון קיץ.

1. במסך תצוגת השעה, לחץ על כפתור A, עד אשר הספרות מהבהבות.
2. לחץ על כפתור C, המילה DST תופיע על המסך.
3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין DST (ON) לבין זמן סטנדרטי (OFF).
4. לחץ על כפתור A פעמיים על מנת לצאת ממצב תכנות.

שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם. במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי


1. במצב של שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לבחור את העיר הרצויה.
2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.

שעון מעורר

בשעון זה חמישה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האזור:



4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הנתון המבוקש

Screen	To do this:	Do this:
12:00	Change the hour and minutes.	Use Ⓚ (+) and Ⓛ (-). • With the 12-hour format, set the time correctly as a.m. or p.m. (P indicator).
הח/הח:1	Toggle between One-time Alarm and Daily Alarm.	Press Ⓚ. One-time Alarm on: הח:1 Daily Alarm on: הח

5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות.

הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.
2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד שיוצג השעון SIG.
2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סימנות שונות. טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן


1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של תצוגת טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות.
3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

מידע על התאורה האוטומטית
הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.



אזהרה!

- * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.
- * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

השתקה כפתורים/צפצוף

בשעון זה קיימת פונקציה של השתקת צפצוף, לחיצה ארוכה על כפתור C תפעיל או תכבה מצב זה. כאשר השעון במצב השתק אזי תופיע אינדיקציה על צג השעון MUTE

