




קריאת הצג




שבת: SA שיש FR חמישי TH רביעי WE שלישי TU שני MO ראשון SU
 תצוגת שעון מעורר תצוגת סטופר תצוגת שעה



טיימר




ניתן להגדיר את הספירה לאחור מדקה אחת עד 30 דקות.
 (כדי להגדיר את הספירה לאחור, לחץ על הלחצן B כמה פעמים שנדרש).
 כל לחיצה על כפתור B מעבירה את תקופת הספירה לאחור.



הספירה לאחור מתחילה עם שחרור הכפתור B. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, האזעקה תישמע למשך 10 שניות. לחיצה על כפתור כלשהי מפסיקה את האזעקה.

שעון מעורר/אזעקה


אם האזעקה היומית מוגדרת, הצפצוף נשמע במשך 20 שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום עד לביטול. כדי להפסיק את הצפצוף, לחץ על כפתור כלשהו.
 אם אות הזמן מוגדר, השעון נשמע כל שעה בשעה עם אות "Be-e-ep".
 (הדגמת קול) לחץ והחזק את הלחצן A במצב אזעקה כדי להשמיע את הצפצוף.




לחץ B במצב ההתראה היומי כדי להגדיר שעות ודקות.
 כל לחיצה על A משנה את הערך.

* אם הלחצן C נלחץ, השעון יחזור למצב שמירת זמן רגיל. (התקדמות ספרות מהירה) כאשר הלחצן A נלחץ במשך יותר מ-2 שניות, הספירה מתקדמת במהירות. לאחר שחרור, הקדמת ספרות תיפסק.

[הגדרת הפעלה או כיבוי של אזעקה יומית ואות זמן]



סטופר



אות מאשר את פעולת התחלה/עצירה.

טווח עבודה) תצוגת שעון העצר מוגבלת ל-59.9 דקות 59.9 שניות. לפרקים ארוכים יותר, אפס והתחל מחדש.




כיוון שעה ותאריך

הגדרת זמן ולוח שנה

1. במצב הגדרת הזמן, לחץ תחילה על (A) על אות זמן כדי לתקן שניות.

2. לחץ על B כדי לשנות את מיקום ההבהוב. הספרות שיש לשנות יהבהבו



3. כל לחיצה על (A) מקדימה את ההגדרה באחת. המשך לחוץ להתקדמות מהירה.

4. לחץ על (C) כדי להשלים את ההגדרה