

הוראות הפעלה לדגם 5416

ברכות על בחירתך בשעון CASIO זה.

כדי להבטיח ששעון זה יספק לך את שנות השירות שעבורן הוא תוכנן, קרא בעיון את ההוראות במדריך זה, ובמיוחד את המידע תחת "אמצעי זהירות הפעלה" ו"תחזוקת משתמש".

על מדריך זה




- בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל הצגים לדוגמה במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
- שימו לב שאיורי המוצר במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר באיור.

בחירת מצב

• לחץ על © כדי לעבור בין המצבים כפי שמוצג להלן.

• בכל מצב (למעט כאשר מצב הגדרה, עם ספרות מהבהבות בתצוגה), הקש L כדי להאיר את התצוגה.



פונקציות כלליות (כל המצבים)

ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.

תכונות החזרה אוטומטית

אם תעזוב מצב הגדרה עם ספרות מהבהבות בתצוגה למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע שום פעולה, השעון יוצא ממצב ההגדרה באופן אוטומטי.

גלילה

הלחצן © משמש במצב ההגדרה כדי לגלול בין הנתונים בתצוגה. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על כפתור זה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

התאמת הגדרת התאריך

השתמש בהליך שלהלן כדי להתאים את הגדרת התאריך.

הערה


- ניתן לציין תאריך בטווח של 1 בינואר 2000 עד 31 בדצמבר 2099.
- לוח השנה האוטומטי המלא המובנה של השעון מתחשב באורכי חודשים שונים ובשנים מעוברות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר החלפת הסוללה של השעון.

כדי להגדיר את הגדרת התאריך



1. במצב לוח שנה, החזק את B לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשנה תתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה.

2. הקש B כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.



3. כאשר הגדרת התאריך שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-© כדי לשנות אותה.

4. הקש B כדי לצאת ממצב ההגדרה.

כוונן הגדרת הזמן הדיגיטלי




השתמש בהליך שלהלן כדי לכוונן את הגדרת הזמן הדיגיטלי

כדי להגדיר את הגדרת הזמן הדיגיטלי

1. במצב שמירת זמן, החזק את B לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשנייה תתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה.

2. הקש B כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.



3. כאשר הגדרת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-C כדי לשנות אותה כמתואר להלן

Screen	To do this:
36	Reset the second to 00
" 10:08	Change the hour or minute
12 H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping

4. הקש B כדי לצאת ממצב ההגדרה.

הערה

- בעוד פורמט 12 שעות נבחר עבור שמירת זמן, מחוון P יופיע לזמנים מהצהריים עד 23:59. שום מחוון לא מופיע לזמנים מחצות עד 11:59 בבוקר. בפורמט של 24 שעות, הזמן מוצג מ-0:00 עד 23:59, ללא שום מחוון P.

שימוש באזעקה

כאשר מופעלת אזעקה, צליל האזעקה יישמע כשתגיע זמן האזעקה שלה

כדי להיכנס למצב אזעקה

השתמש ב-C כדי לבחור במצב אזעקה

להגדרת זמן התראה/שעון מעורר



1. במצב אזעקה, החזק את B לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשעה תתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה.

2. לחץ על B כדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעה והדקות.

3. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב-C כדי לשנות אותה.

• כאשר מגדירים את שעת ההתראה בפורמט של 12 שעות, הקפידו להגדיר נכון את השעה כשעה (ללא מחוון) או שעתיים. (מחוון P).

4. הקש B כדי לצאת ממצב ההגדרה.

כדי לבדוק את האזעקה

בכל מצב, החזק את C לחוץ כדי להפעיל את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות אזעקה

במצב אזעקה, כל לחיצה על B עוברת בין מופעל לכבוי.



שימוש בשעון העצר

שעון העצר מודד את הזמן שחלף. (סטופר)

כדי להיכנס למצב שעון עצר

השתמש ב-C כדי לבחור במצב שעון עצר



To perform an elapsed time operation



הערה

- מצב שעון העצר יכול לציין את הזמן שחלף עד 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות.
- לאחר שהזמן שחלף מגיע לשעה אחת, יחידות התצוגה משתנות לשעות, דקות ושניות, והזמן נמדד במרווחים של שנייה אחת.

תצוגת זמן כפול

אתה יכול להשתמש במצב זמן כפול כדי להגדיר זמן שני השונה מזמן מצב שמירת הזמן.

כדי להיכנס למצב זמן כפול

השתמש ב-© כדי לבחור במצב זמן כפול

1. במצב זמן כפול, החזק את B לחוץ למשך שתי שניות לפחות עד שהשעה תתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה.



2. לחץ על B כדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעה והדקות.

3. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב-© כדי לשנות אותה.

• בעוד שפורמט 12 השעות נבחר עבור שמירת זמן דיגיטלית, יופיע מחוון P (PM) עבור שעות מהצהריים עד 23:59.

4. הקש B כדי לצאת ממצב ההגדרה.

• במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של שמירת הזמן הדיגיטלית.

כיוול מחוגי השעון

השתמש בהליך הבא כדי לכוון את המחוגים האנלוגיים כך שההגדרות שלהם יתאימו לזמן הדיגיטלי.



כדי להתאים את הזמן האנלוגי

- 1. בכל מצב, לחץ על Ⓐ כדי להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי ב-20 שניות.
- לחיצה ממושכת על Ⓐ מקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה.

תאורה

פני השעון מוארים לקריאה נוחה בחושך.

כדי להדליק תאורה

בכל מצב (למעט כאשר מצב הגדרה, עם ספרות מהבהבות בתצוגה), הקש L כדי להאיר את התצוגה

אמצעי זהירות להארה

- ייתכן שיהיה קשה לראות את התאורה כשמסתכלים עליה באור שמש ישיר.
- התאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.
- שימוש תכוף בתאורה מוריד את הסוללה.
- השעון ישדר צליל נשמע בכל פעם שהתצוגה מוארת. זה נגרם על ידי טרנזיסטור שרוטט כאשר לוח ה-EL נדלק. זה לא מעיד על תקלה בשעון.

אמצעי זהירות הפעלה

עמידות במים

- המידע להלן חל על שעונים עם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על הכריכה האחורית.

Marking	On watch front or on back cover	Water Resistance Under Daily Use	Enhanced Water Resistance Under Daily Use		
			5 Atmospheres	10 Atmospheres	20 Atmospheres
		No BAR mark	5BAR	10BAR	20BAR
Example of Daily Use	Hand washing, rain	Yes	Yes	Yes	Yes
	Water-related work, swimming	No	Yes	Yes	Yes
	Windsurfing	No	No	Yes	Yes
	Skin diving	No	No	Yes	Yes

- אל תשתמש בשעון שלך לצלילה או לסוגי צלילה אחרים הדורשים מיכלי אוויר.
- שעונים שאין להם WATER RESIST או WATER RESISTANT מסומנים על הכריכה האחורית אינם מוגנים מפני השפעות הזיעה. הימנע משימוש בשעון כזה בתנאים שבהם הוא יהיה חשוף לכמויות גדולות של זיעה או לחות, או להתזות ישירה של מים.

- גם אם השעון עמיד במים, שימו לב לאמצעי הזהירות בשימוש המתוארים להלן. סוגים כאלה של שימוש מפחיתים את ביצועי העמידות למים ועלולים לגרום לערפל של הזכוכית.
 - אל תפעיל את הכתר או הכפתורים כאשר השעון שלך שקוע במים או רטוב.
 - הימנע לענוד את השעון בזמן האמבטיה.
 - אל תענד את השעון שלך בבריכת שחייה מחוממת, סאונה או כל סביבה אחרת של טמפרטורה גבוהה/לחות גבוהה.
 - אין לענוד את השעון בזמן שטיפת ידיים או פנים, בזמן ביצוע עבודות בית, או בזמן ביצוע כל משימה אחרת הכרוכה בסבונים או חומרי ניקוי.
 - לאחר טבילה במים, השתמש במים רגילים כדי לשטוף את כל המלח והלכלוך מהשעון שלך.
 - כדי לשמור על עמידות למים, החליפו את האטמים של השעון מדי פעם (בערך אחת לשנתיים או שלוש שנים).
 - טכנאי מיומן יבדוק את השעון שלך עבור עמידות תקינה למים בכל פעם שתחליף את הסוללה שלו. החלפת סוללה דורשת שימוש בכלים מיוחדים. בקש תמיד החלפת סוללה מהמשווק המקורי שלך או ממרכז שירות מורשה של CASIO.
 - כמה שעונים עמידים במים מגיעים עם רצועות עור אופנתיות. הימנע משחייה, כביסה או כל פעילות אחרת הגורמת לחשיפה ישירה של רצועת עור למים.
 - המשטח הפנימי של זכוכית השעון עלול להתערפל כאשר השעון נחשף לירידה פתאומית בטמפרטורה. אין שום בעיה אם הערפל מתפוגג מהר יחסית. שינויי טמפרטורה פתאומיים וקיצוניים (כגון כניסה לחדר ממוזג בקיץ ועמידה קרוב לשקע מזגן, או יציאה מחדר מחומם בחורף ומתן לשעון שלך לבוא במגע עם שלג) עלולים לגרום לו להימשך זמן ארוך יותר עד שיתבהר ערפול הזכוכית. אם ערפול הזכוכית אינו מתפוגג או אם אתה מבחין בלחות בתוך הזכוכית, הפסק מיד את השימוש בשעון ולקח אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.
 - השעון העמיד במים שלך נבדק בהתאם לתקנות הארגון הבינלאומי לתקינה.
- רצועות**
- הידוק הרצועה חזק מדי עלול לגרום להזעה ולהקשות על מעבר אוויר מתחת לרצועה, מה שעלול להוביל לגירוי בעור. אין להדק את הרצועה חזק מדי. צריך להיות מספיק מקום בין הרצועה לפרק היד כדי שתוכל להכניס את האצבע.
 - הידרדרות, חלודה ותנאים אחרים עלולים לגרום לרצועה להישבר או לרדת מהשעון שלך, מה שבתורו עלול לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. זה יוצר את הסיכון שהשעון שלך ייפול מפרק כף היד וילך לאיבוד, וגם יוצר את הסיכון לפציעה אישית. תמיד שמור היטב על הלהקה שלך ושמור אותה נקייה.
 - הפסק מיד את השימוש ברצועה אם אתה בכלל מבחין באחד מהדברים הבאים: אובדן גמישות הרצועה, סדקים ברצועה, שינוי צבע הרצועה, רפיון הרצועה, חיבור הרצועה השתחרר או נפילה של סיכות, או כל חריגה אחרת. קח את השעון שלך לקמעונאי המקורי שלך או למרכז שירות של CASIO לבדיקה ותיקון (שבגינם תחויב) או להחלפת הרצועה (שעבורה תחויב).

טמפרטורה

• לעולם אל תשאיר את השעון שלך על לוח המחוונים של מכונית, ליד תנור חימום, או בכל מקום אחר שנתון לטמפרטורות גבוהות מאוד. אל תשאיר את השעון במקום שבו הוא ייחשף לטמפרטורות נמוכות מאוד. טמפרטורות קיצוניות עלולות לגרום לשעון שלך לאבד או לצבור זמן, לעצירה או לתקלה אחרת.

• השארת השעון שלך באזור חם מ- 60°C (140°F) לתקופות ארוכות עלולה להוביל לבעיות ב-LCD שלו. ה-LCD עשוי להיות קשה לקריאה בטמפרטורות נמוכות מ- 0°C (32°F) ויותר מ- 40°C (104°F).

פגיעה

• השעון שלך מתוכנן לעמוד בפני פגיעות שנגרמות במהלך שימוש יומיומי רגיל ובמהלך פעילות קלה כגון משחק, טניס וכו'. הפלת השעון שלך או חשיפתו אחרת לפגיעה חזקה, עם זאת, עלולה להוביל לתקלה. שימו לב שניתן לענוד שעונים בעלי עיצובים עמידים בפני זעזועים (G-SHOCK, BABY-G, G-) (MS) בעת הפעלת מסור שרשרת או עיסוק בפעילויות אחרות המייצרות רטט חזק, או בעת עיסוק בפעילות ספורטיבית מאומצת (מוטוקרוס וכו').

מגנטיות

• מחוגים של שעונים אנלוגיים ומשולבים (אנלוגיים-דיגיטליים) מונעים על ידי מנוע שמשמש בכוח מגנטי. כאשר שעון כזה נמצא בסמוך למכשיר (רמקולי שמע, שרשרת מגנטית, טלפון סלולרי ועוד) הפולט מגנטיות חזקה, המגנטיות עלולה לגרום להאטה, האצה או עצירה של שמירת הזמן, וכתוצאה מכך יוצג השעה השגויה.

• יש להימנע ממגנטיות חזקה מאוד (מציוד רפואי וכו') מכיוון שהיא עלולה לגרום לתקלה בשעון שלך ולנזק לרכיבים אלקטרוניים.

מטען אלקטרוסטטי

• חשיפה למטען אלקטרוסטטי חזק מאוד עלולה לגרום לשעון שלך להציג את השעה הלא נכונה. מטען אלקטרוסטטי חזק מאוד יכול אפילו לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים.

• מטען אלקטרוסטטי עלול לגרום לתצוגה להתרוקן לרגע או לגרום לאפקט של קשת בענן על הצג.

כימיקלים

• אל תאפשר לשעון שלך לבוא במגע עם מדלל, בנזין, ממסים, שמנים או שומנים, או עם כל חומרי ניקוי, דבק, צבעים, תרופות או מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים כאלה. פעולה זו עלולה לגרום לשינוי צבע או נזק למארז השרף, רצועת השרף, העור וחלקים אחרים.

אחסון

• אם אינך מתכוון להשתמש בשעון שלך במשך זמן רב, נגב אותו היטב מכל לכלוך, זיעה ולחות, ואחסן אותו במקום קריר ויבש.

רכיבי שרף

- מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע על רכיבי שרף
- כדי להעביר לפריטים האחרים, או את הצבע של הפריטים האחרים כדי להעביר לרכיבי השרף של השעון שלך. הקפד לייבש את השעון שלך היטב לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים
- השארת השעון במקום שבו הוא חשוף לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מהשעון למשך תקופות ארוכות עלול לגרום לו להשתבש.
- חיכוך הנגרם מתנאים מסוימים (כוח חיצוני חזק, שפשוף מתמשך, פגיעה וכו') עלול לגרום לשינוי צבע של רכיבים צבועים.
- אם יש דמויות מודפסות על הרצועה, שפשוף חזק של האזור המודפס עלול לגרום לשינוי צבע.
- השארת השעון שלך רטוב לתקופות ארוכות עלולה לגרום לדהיית צבע ניאון. נגב את השעון יבש בהקדם האפשרי לאחר שהוא נרטב.
- חלקי שרף חצי שקופים עלולים להשתבש עקב זיעה ולכלוך, ואם נחשפים לטמפרטורות ולחות גבוהות לתקופות ארוכות.
- שימוש יומיומי ואחסון לטווח ארוך של השעון שלך עלולים להוביל להידרדרות, שבירה או כיפוף של רכיבי שרף. היקף הנזק הזה תלוי בתנאי השימוש ובתנאי האחסון.
- מתן אפשרות לשעון שלך להישאר במגע עם פריטים אחרים או אחסונו יחד עם פריטים אחרים לתקופות ארוכות כשהוא רטוב עלול לגרום לצבע של רצועת העור לעבור לפריטים האחרים או לצבע של שאר הפריטים לעבור לעור. הקפד לייבש את השעון שלך היטב עם מטלית רכה לפני אחסונו וודא שהוא לא במגע עם פריטים אחרים.
- השארת רצועת עור במקום שהיא חשופה לאור שמש ישיר (קרני אולטרה סגול) לתקופות ארוכות או אי ניקוי לכלוך מרצועת עור לתקופות ארוכות עלולות לגרום לשינוי צבעה.
- זיהרות: חשיפת רצועת עור לשפשוף או לכלוך עלולה לגרום להעברת צבע ולשינוי צבע.

רכיבי מתכת

- אי ניקוי לכלוך מרכיבי מתכת עלול להוביל להיווצרות חלודה, גם אם הרכיבים הם נירוסטה או מצופים. אם רכיבי מתכת חשופים לזיעה או למים, נגב ביסודיות עם מטלית רכה וסופגת ולאחר מכן הנח את השעון במקום מאוורר היטב לייבוש.
- השתמש במברשת שיניים רכה או בכלי דומה כדי לקרצף את המתכת עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה.
- בעת שטיפת רכיבי מתכת, עטפו את מארז השעון בניילון פלסטיק למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

רצועה עמידה לחיידקים וריחות

• הרצועה עמידה לחיידקים ולריחות מגינה מפני ריח הנוצר מהיווצרות חיידקים מזיעה, מה שמבטיח נוחות והיגיינה. על מנת להבטיח עמידות מרבית לחיידקים ולריחות, יש לשמור על הרצועה נקייה. השתמש ב-מטלית רכה סופגת לנגב ביסודיות את הרצועה מלכלוך, זיעה ולחות. פס עמיד לחיידקים וריחות מדכא היווצרות של אורגניזמים וחיידקים. זה לא מגן מפני פריחה עקב תגובה אלרגית וכו'.

תצוגת קריסטל נוזלי

• ייתכן שקשה לקרוא את דמויות התצוגה במבט מזווית.

תחזוקת משתמש

טיפול בשעון שלך

זכור שאתה עונד את השעון שלך ליד העור שלך, ממש כמו פריט לבוש. כדי להבטיח שהשעון שלך יתפקד ברמה שלשמה הוא תוכנן, שמור אותו נקי על ידי ניגוב תכוף עם מטלית רכה כדי לשמור על השעון והרצועה נקיים מלכלוך, זיעה, מים וחומרים זרים אחרים.

• בכל פעם שהשעון שלך נחשף למי ים או לבוץ, שטפו אותו במים מתוקים נקיים.

• עבור רצועת מתכת או רצועת שרף עם חלקי מתכת, השתמש במברשת שיניים רכה או כלי דומה כדי לקרצף את הרצועה עם תמיסה חלשה של מים וחומר ניקוי ניטרלי עדין, או עם מי סבון. לאחר מכן, יש לשטוף במים כדי להסיר את כל חומר הניקוי שנותר ולאחר מכן לנגב עם מטלית סופגת רכה. בעת שטיפת הרצועה, עטפו את מארז השעון בניילון נצמד למטבח כך שהוא לא יבוא במגע עם חומר הניקוי או הסבון.

• לרצועת שרף, לשטוף במים ולאחר מכן לנגב עם מטלית רכה. שימו לב שלפעמים עשויה להופיע דפוס דמוי כתם על פני השטח של רצועת שרף. זה לא ישפיע על העור או הבגדים שלך. נגב עם מטלית כדי להסיר את דוגמת הכתם.

• נקו מים וזיעה מרצועת עור על ידי ניגוב עם מטלית רכה.

• אי הפעלת כתר שעון, כפתורים או מסגרת סיבובית עלולה להוביל לבעיות מאוחרות יותר בהפעלתם. סובב מעת לעת את הכתר ואת המסגרת הסיבובית ולחץ על הלחצנים כדי לשמור על פעולה תקינה.

הסכנות של טיפול משמר לקוי

חלודה

• למרות שפלדת המתכת המשמשת לשעון שלך עמידה מאוד בפני חלודה, עלולה להיווצר חלודה אם השעון שלך לא מנקים לאחר שהוא מתלכלך.

– לכלוך על השעון שלך עלול לגרום לחמצן לא לבוא במגע עם המתכת, מה שעלול להוביל לפירוק שכבת החמצון על פני המתכת ולהיווצרות חלודה.

• חלודה עלולה לגרום לאזורים חדים על רכיבי מתכת ועלולה לגרום לסיכות הרצועה לעוף ממקומן או לנשור החוצה. אם אי פעם תבחין באי נורמליות כלשהי, הפסק מיד להשתמש בשעון שלך וקבל אותו למשווק המקורי שלך או למרכז שירות מורשה של CASIO.

• גם אם פני המתכת נראים נקיים, זיעה וחלודה בסדקים עלולים ללכלך את שרוולי הבגד, לגרום לגירוי בעור, ואף להפריע לביצועי השעון.

לבישה מוקדמת

• השארת זיעה או מים על רצועת שרף או מסגרת, או אחסון השעון שלך באזור נתון ללחות גבוהה עלולים להוביל לבלאי מוקדם, לחתכים ושברים.

גירוי בעור

• אנשים עם עור רגיש או במצב פיזי ירוד עלולים לחוות גירוי בעור בעת עונדת שעון. אנשים כאלה צריכים לשמור על רצועת העור או רצועת השרף שלהם נקיים במיוחד. אם אי פעם תחוה פריחה או גירוי אחר בעור, הסר מיד את השעון ופנה לאיש מקצוע לטיפול בעור.

החלפת סוללה

• השאר את החלפת הסוללה לידי הקמעונאי המקורי או מרכז השירות המורשה של CASIO.

• החליפו את הסוללה רק בסוג המצוין במדריך למשתמש. שימוש בסוג סוללה אחר עלול לגרום לתקלה.

• בעת החלפת הסוללה, בקש גם בדיקה של עמידות תקינה למים.

• רכיבי שרף נוי עשויים להישחק, להיסדק או להתכופף עם הזמן כאשר הם נתונים לשימוש יומיומי רגיל. שימו לב שאם פיצוח או כל אחר

חריגה המעידה על נזק אפשרי בשעון שנשלח להחלפת סוללה, השעון שלך יוחזר עם הסבר על החריגות, מבלי שהטיפול המבוקש יבוצע.

סוללה ראשונית

• הסוללה שמגיעה עמוסה בשעון בעת רכישתו משמשת לבדיקת תפקוד וביצועים במפעל.

• סוללת הבדיקה עלולה להתרוקן מהר יותר מחיי הסוללה המדורגים בדרך כלל, כפי שמצוין במדריך למשתמש. שים לב שאתה תחויב עבור החלפת סוללה זו, גם אם ההחלפה נדרשת בגלל תקופת האחריות שלך.